





Typ:	51 IB 53	1/98
Model:		
Modele:		
Gestell, Deckel, Fahrwerk	Blatt: 635/1	
Chassis, lids, wheels		
Caracasse, couvercle, roues		
Ab/bis Maschine Nr.	I51100001/I511 _____	
From/up to machine no.		
À partir/jusqu'a mach. no.		



Typ:
Model:
Modelle:


51 IB 53

1/98

Tankgruppe
Tank assembly
Ensemble de reservoir

Blatt:
Page: 636/1
Page:

Ab/bis Maschine Nr. 151100001/1511
From/up to machine no.
À partir/jusqu'à mach. no.




Typ: 30 - B - K/45 B + BF/51 B - K - KF -
 Model: BF/54 K- KF/65 BF/70 KF - BF/
 Modele: 80 KF/82 BF/100 KF/106 BF

01/93


Absperrhahn 1 1/4" I. SW-Tank
 Stop cock 1 1/4" for dirty water
 robinet d' arret 1 1/4"

Ab Maschine Nr.:
 From machine no.:
 A partir de mach. no.:


Blatt:
 Page: 290
 Page:




Typ:		6/92
Model:	51 B 53	
Modele:		
Bürstenkopf 53 cm mit Bajonettssystem Brush head 53 cm with bayonet system Bloc brosse 53 cm avec baionette		
Ab Maschine Nr From machine no. 510001048 A partir de mach. no..		Blatt Page 238/1 Page



Tvp:	Model: 51 B 53	9/92
Model:	Bürstenkopf 53 cm mit Bajonettssystem	
	Brush head 53 cm with bayonet system	
	Bloc brosse 53 cm avec baïonnette	
Ab Maschine Nr:	From machine no	51 0583
A partir de mach no	Page 238/1	
	Page	



Typ: für Bürstenkopf, 53 cm	4/90
Model: for brush head 53 cm	
Modelle: pour bloc brosse 53 cm	
Saugfußgruppe 53 cm	
Suction foot assembly 53 cm	
Ensemble suceur 53 cm	
Ab Maschinen Nr.:	Blatt:
from machine no.:	Page: 9/14
A partir de mach. no.:	Page:



Typ:

Model: 51 B 53

Modelle:

6/92

Steuerung mit Deckel
Control unit with panel

Contrôle av. couv. boî de comm.

Ab Maschinen Nr.:


from machine no.: 510001048

A partir de mach. no.:

Blatt:

Page.236/


Page:



S1= Steuerung / electron. control
 S2= Bürste,Pumpe / brush, pump
 S3= Turbine
 S4= Fahrt / travel
 D = Leerlaufdioden / idling diodes


10A
 35A
 20A
 35A

				Maßstab		07/90
				Verdrahtungsplan		
				wiring diagram		
				Ab/from machine no. 510136070		
				Typ		
				model 51B53		
				Blatt		
				11111		



F1 = Steuerung / electron. control 10 A
 F2 = Bürste / brush 32 A
 F3 = Turbine 25 A
 F4 = Batterie 100 A
 Y = Magnetventil / solenoid valve
 S2 = Bürste / brush
 S3 = Turbine / turbine


1	Batterietrans	16.10.93	Becker	Datum	11.06.1993	gansow GmbH + Co.KG		Verdrahtungsplan	Typ / model	Masch.-Nr. / mach.-no.	06.1993
				Bearb.	Becker	Maschinenbau		wiring diagram	51 B 53	510873	
Zust	Änderung	Datum	Name	Uepr.		Uepr.	51B.002	Ers.1			100/1
				Norm				Ers.1			



F1 = Steuerung / electron. control 10 A
 F2 = Bürste / brush 32 A
 F3 = Turbine 20 A
 F4 = Batterie 100 A
 Y = Magnetventil / solenoid valve

S1 = Batterietrennschalter / disconnecter
 S2 = Bürste / brush
 S3 = Turbine / turbine

				Datum	11.06.1993	gansow GmbH + Co.KG		Verdrahtungsplan	Typ / model	Masch.-Nr. / mach.-no.	06.1993
				Bearb.	Becker	Maschinenbau		wiring diagram	51 B 53	5100668...	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	51B.001	Ers.f	Ers.d			LIII/1



				Datum Date	19.01.1998	Gansow GmbH + Co KG		Verdrahtungsplan wiring diagram	Typ / model 40/51 IB 53/65 10 B 21/26	ab Masch.-Nr. / from mach.no 1040100118A051100001 bis Masch.-Nr. / up to mach.no 10401.....A0511.....	Datum/date 01.1998 Blatt/page 1/1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Beim		Urspr.	40/51IB.001	Erst			