


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



50280

Duomatic Laser Grundver. Exp

Duomatic Laser Vers. de base



Duomatic Laser Grundver. Exp

Duomatic Laser Vers. de base



LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES 50280

50280

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	69013	1.0	Alimentation d'eau cpl Easy	
100	57081	1.0	Pictogr. Chargeur	*
101	57109	1.0	Pictogr.instr.p.l'util.	*
102	57110	1.0	Pictogr. d'entretien	*
103	57136	1.0	Pictogr. nettoyage	*
104	57151	1.0	Pictogr. arrè d'urgence	*
105	57162	1.0	Pictogr. ventilation	*
106	57163	1.0	Pictogr. réserv.d'eau fraîche	*
107	57168	1.0	Pictogr. "max.50"	*
108	57734	1.0	Pictogr. eau propre	*
109	57735	1.0	Pictogr. eau sale	*
110	57736	1.0	Pictogr. instr. p.l'util.	*
111	57741	1.0	Pictogr. wetrok	*
112	59911	1.0	Mode d'emploi Duomatic Laser	*
113	62329	1.0	Pictogramm Laser	*
114	62294	1.0	Pictogramm robinet	*
115	62295	1.0	Pictogramme Interrupteur	*
116	62357	1.0	Plaquette signaletique Laser	*
117	62388	1.0	Pictogramm Chargeur	*
02	69022	1.0	Chassis complet	
200	92703	2.0	Anse (VP)	*
201	92704	1.0	Palette (VP)	*
202	92705	1.0	Carton-box (VP)	*
203	95226	4.0	Vis a tete cyl. M10x30	*
204	96232	4.0	Rondelle 10,5/25x2	*
205	97620	1.0	Attache cable 550x9,0	*
03	69028	1.0	Timon-cpl.	
04	69030	1.0	Tank système cpl.	
06	69024	1.0	Tuyau d'aspiration cpl	
07	51515	1.0	Laser CH	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69013

Duomatic Laser Grundver. Exp

Alimentation d'eau cpl Easy



Duomatic Laser Grundver. Exp

Alimentation d'eau cpl Easy



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69013

69013

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	69018	1.0	Vanne eau propre cpl.	
101	53123	0.47	Tuyau flextr.CLD-2 14x1m	*
102	53123	0.47	Tuyau flextr.CLD-2 14x1m	*
103	54914	1.0	Diffuseur	*
104	54922	1.0	Couvercle	*
105	56777	1.0	Tuyau spiralflex 16/23x1m	*
106	56777	0.4	Tuyau spiralflex 16/23x1m	*
107	56777	0.07	Tuyau spiralflex 16/23x1m	*
108	58992	1.0	Soupape magnetique 2/2 G1/2"	*
109	62183	1.0	Tige de robinet	*
112	62281	1.0	Filtre Porex	*
113	62282	5.0	Filete manchon 16-R1/2"	*
114	62339	1.0	Support p. Soupape	*
115	62353	1.0	FILTRAGE support	*
117	62369	1.0	Douille cable i8xd10-3-CR	*
118	62389	1.0	Coude femelle - male 1/2 1/2	*
201	97262	2.0	L-vis.l6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
204	97655	6.0	étrier 21.5-23-W4	*
206	97404	1.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
207	96261	1.0	Rondelle d.cale 20/32x0,5-AC	*
208	54915	4.0	Collier	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



69018

Duomatic Laser Grundver. Exp

Vanne eau propre cpl.



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	53084	1.0	Vanne eau propre	*
101	62184	1.0	Toile de frappe	*
102	62349	1.0	Connexion	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69022

Duomatic Laser Grundver. Exp

Chassis complet



Duomatic Laser Grundver. Exp

Chassis complet



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69022

69022

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	69020	1.0	Disp. réglage de suceur cpl	
100	55500	2.0	Roue D220/55	*
101	55766	1.0	Polystyrene plaque 152x395x45	*
102	55791	1.0	Cuve de batterie	*
103	55802	2.0	Rondelle 50/9x3	*
104	57120	1.0	Ressort s.pres.gaz. 100mm/800n	*
105	62030	1.0	Refuser	*
106	62068	1.0	Souder bordure	*
107	62080	1.0	Cadre support	*
108	62109	2.0	Support roue	*
109	62110	1.0	Roue de guidage ø125	
111	62332	1.0	oscillation el. D50xH30xM10x8	*
112	62333	1.0	el. block D50xH50xM8x20	*
114	62347	1.0	Ressort de Traction 182x36x5	*
115	62361	1.0	block butoir D20xH13.5XM6	*
116	62386	1.0	Sectionnement	*
02	69023	1.0	decapage d. pastilles retrait	
200	96575	2.0	Clavette parall. 5x5x28-1.0052	*
201	97165	6.0	Vis a tete 6-p.m8x20 verb.ripp	*
202	97201	1.0	Hex. Boulon M10X12_A2	*
203	97234	4.0	L-vis.i6Rd-M4x6-A2	*
204	97252	2.0	Zyl-vis. I-6RD M6x16-A2	*
205	97403	6.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*
206	97404	1.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
207	97405	4.0	Ecrou 6-pans m10 0,8d-a4	*
208	97853	2.0	Rondelle 6,1/14x1,3 rip lock-a	*
210	97805	5.0	Rondelle 10,5/20x2-A2	*
211	97811	1.0	Rondelle 8,4/24x2-A2	*
220	97104	4.0	Vis a tete cyl. bomb. m4x30-A2	*
221	97264	8.0	L-vis.i6RD.ECO-fixM6x20-A2	*
222	97262	1.0	L-vis.i6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
223	97801	4.0	Rondelle 4,3/9x0,8-A2	
225	97859	6.0	Rondelle 6,4/20x1,5-a2	
226	98720	1.0	DI-BO.6KT.IA.8X19.M4/M4-PA	*
227	97656	1.0	VIS S.TETE.M6X6-A2	*
03	69040	1.0	Coffrage cpl	
04	69021	1.0	Moteur de traction cpl.	
05	69044	1.0	Plan des connexions cpl.	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69020

Duomatic Laser Grundver. Exp

Disp. réglage de suceur cpl



Duomatic Laser Grundver. Exp

Disp. réglage de suceur cpl



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69020

69020

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62044	1.0	Coussinet carter	*
101	62045	1.0	Potence	*
102	62046	1.0	Levier p.suceur cpl	*
103	62049	1.0	Support de suceur cpl	*
104	62052	4.0	pivot	*
105	62060	1.0	Plaque cpl	*
110	62156	1.0	migrateur plume	*
111	62157	1.0	migrateur plume	*
112	62170	1.0	potence - mocrorupteur	*
201	97185	2.0	Vis a tete 6-pans m3x16-A2	*
202	97227	1.0	vis à tête hexag. M12x20-A2	*
203	97250	4.0	Vis à tête cylindr. M6x10-A2	*
207	97837	4.0	Collier d'epaul. 9 CR 13	*
209	97879	1.0	Rondelle 13/24x2.5-A2	*
220	99227	1.0	Poignee etoile 40/M10	*
221	99614	1.0	Roulement a billes 6004.2	*
230	57403	1.0	Ressort de compression	*
232	57716	1.0	Isolation	*
233	58153	1.0	Rupteur de micro V5C01010BB3E	*
234	97419	2.0	Ecrou 6-pans M3 0,8D-A4	*
235	97234	2.0	L-vis.i6Rd-M4x6-A2	*
237	97165	1.0	Vis a tete 6-p.m8x20 verb.ripp	*
238	97805	1.0	Rondelle 10,5/20x2-A2	*
239	97412	1.0	Ecrou de securite m8, bas-a4	*
240	97811	1.0	Rondelle 8,4/24x2-A2	*
241	98225	1.0	Vis a tete bombée M8x20-A2	*
242	62402	1.0	Roue de guidage 69/50	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



62110

Duomatic Laser Grundver. Exp

Roue de guidage ø125



Duomatic Laser Grundver. Exp

Roue de guidage ø125



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 62110

62110

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62336	2.0	Roue à Roue de guidage	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



69023

Duomatic Laser Grundver. Exp

decapage d. pastilles retrait



Duomatic Laser Grundver. Exp

decapage d. pastilles retrait



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69023

69023

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	59446	1.0	Reducteur de lineaire cpl.H=11	
100	56240	2.0	Goupilles ressort d4 St-Zn-B	*
101	62140	1.0	support	*
102	62141	2.0	levier	*
103	62142	1.0	travée	*
104	62143	1.0	boite	*
105	62144	1.0	levier	*
106	62404	1.0	goujon	*
107	62160	5.0	boite	*
108	62163	1.0	tige filetée - M10	*
109	62331	2.0	oscillation elem. D50xH30xM10	*
111	62405	1.0	goujon	*
200	96066	2.0	Cuvette spherique B 16-AC	*
201	96078	2.0	Bride de securite 16-AC ress.	*
202	96079	2.0	Pivot a bille C 16-AC	*
203	97061	2.0	Vis a tete 6-pans m10x30-A2	*
204	97078	1.0	Vis a tete 6-pans m10x35-A2	*
205	97202	6.0	hex. Boulon M10x16-A2	*
207	97228	1.0	hexagonal boulon M12x30-A2	*
208	97405	4.0	Ecrou 6-pans m10 0,8d-a4	*
209	97805	14.0	Rondelle 10,5/20x2-A2	*
211	97806	2.0	Rondelle 17/30x3-A2	*
212	97879	1.0	Rondelle 13/24x2.5-A2	*
213	97413	3.0	Ecrou de securite m10-a4	*
214	97872	6.0	Rondelle 10.2/22x2.75 ripl.-a	*
215	97801	1.0	Rondelle 4,3/9x0,8-A2	
216	97236	1.0	L-vis.l6RD.M4X10-A2	*
217	99033	1.0	Attache cable 200x3,6	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59446

Duomatic Laser Grundver. Exp

Reducteur de lineaire cpl.H=11



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	55507	1.0	Reducteur de lineaire LA12.1-1	*
200	99048	1.0	Logement de prise	*
201	99050	2.0	Fiche plate	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69040

Duomatic Laser Grundver. Exp

Coffrage cpl



Duomatic Laser Grundver. Exp

Coffrage cpl



LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES 69040

69040

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62025	1.0	Coffrage	*
101	62288	1.0	Connecteur à G cpl	*
102	62290	1.0	Connecteur à D cpl	*
201	97263	8.0	vis lentille hex M6x16	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



69021

Duomatic Laser Grundver. Exp

Moteur de traction cpl.



Duomatic Laser Grundver. Exp

Moteur de traction cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69021

69021

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
200	73075	1.0	Tuyau isolant gris 9mm, 1m	*
201	99050	4.0	Fiche plate	*
202	98984	2.0	Cosse de cable 3532 A	*
203	99048	1.0	Logement de prise	*
204	98975	1.0	Logement de prise (T)	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



69044

Duomatic Laser Grundver. Exp

Plan des connexions cpl.



Duomatic Laser Grundver. Exp

Plan des connexions cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69044

69044

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62115	1.0	Terminal-PCB	*
101	62130	1.0	Faisceau de cables cpl.	
102	62031	1.0	barrière_comande	*
02	69035	1.0	Carte imprimé + FW Laser	
200	97231	1.0	L-BI.vis.i6Rd-ST2.9x9.5-A2	*
202	97236	3.0	L-vis.i6RD.M4X10-A2	*
203	97237	2.0	Z-vis.Nd.i6RD.M5X6-A2	*
204	97238	1.0	Z-vis.Nd.i6RD.M8X10-A2	*
205	97251	1.0	vis cylindrique M6x8-A2	*
206	97256	3.0	L-vis.PT.i6Rd-KA30x10-A2	*
208	97411	2.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
209	97653	2.0	Goujon-fileté.M4X25-A2	*
210	97802	2.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	
211	97803	1.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
212	97804	1.0	Rondelle 8,4/16x1,6-A2	
213	97853	2.0	Rondelle 6,1/14x1,3 rip lock-a	*
214	98033	2.0	DI-BO.6KT.IA.7X60.M4/M4-MS-NI	*
215	98713	2.0	Bouton cannerles 16/m4,haut-pa	*
217	99061	1.0	D.C.Contacter 1pôle-100A	*
218	97606	1.0	Vis s.tete 6-pans m8x50-A2	*
219	99066	1.0	Fusible 100 A CF8	*
220	99067	1.0	écrou de isolante CF8	*
221	99068	1.0	Borne de batterie CF8	*

Teile-Liste

Parts List

Liste de pièces détachées



62130

Duomatic Laser Grundver. Exp

Faisceau de cables cpl.

Duomatic Laser Grundver. Exp

Faisceau de cables cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 62130

62130

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	62239	1.0	Câble Protection coincer	*
10	62390	1.0	EMC-cable	*
11	76399	1.0	Fusible 5A	*
12	58944	1.0	Données câble Sprinter/Laser 34-pol	*
02	62236	1.0	Câble Interrupteur de démar.	*
03	62238	1.0	Câble interrupteur	*
04	62237	1.0	Câble potentiometre	*
05	62293	1.0	Câble GND	*
06	62346	1.0	Cables de frein d'arrêt	*
07	62375	1.0	Faisceau de cables Laser	*
08	75501	1.0	Connecteur 24V 80A	*
09	75502	1.0	Connecteur 24V/80A	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



69035

Duomatic Laser Grundver. Exp

Carte imprimé + FW Laser



Duomatic Laser Grundver. Exp

Carte imprimé + FW Laser



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69035

69035

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	58674	1.0	Carte électronique	*
101	62350	1.0	Firmware Duomatic Laser	*
102	62206	2.0	Support du ventilateur	*
103	99060	1.0	Ventilateur 24VDC	*
200	97235	4.0	L-vis.I6RD.M3X20-A2	*
201	97408	4.0	Ecrou de securite m3-A4	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69028

Duomatic Laser Grundver. Exp

Timon-cpl.



Duomatic Laser Grundver. Exp

Timon-cpl.



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 69028

69028

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	69029	1.0	Corde chaudronnage	
100	55640	1.0	Interrupteur a cle	*
101	56597	1.0	Potentiometre spec.	*
102	58153	1.0	Rupteur de micro V5C01010BB3E	*
103	58301	2.0	Roue droite	
104	58307	1.0	Vis a pivot	*
105	58311	1.0	Ressort a lame	*
106	58438	1.0	Ressort a pression36.5x13.5x1	*
107	62095	1.0	Feuille	*
109	62137	1.0	Anse lever cpl.	*
110	62256	2.0	Levier de manoeuvre	*
111	62258	1.0	Couvercle cpl	*
112	62265	1.0	Timon cpl.	*
114	62309	1.0	Zéro dispositif de réglage	*
116	62352	1.0	Douille	*
118	62335	1.0	block butoir D18xH7.5XM6	*
119	62364	1.0	Arrêt	*
120	62391	1.0	pulie de déviation	*
200	95860	2.0	Rondelle d'arr.a.chape 8	*
202	97232	4.0	L-vis.i6Rd-M6x50-A2	*
203	97233	1.0	S-vis.i6Rd-M5x16-A2	*
204	97234	1.0	L-vis.i6Rd-M4x6-A2	*
205	97241	2.0	Zyl-vis. I-6RD M4x12-A2	*
207	97257	2.0	L-vis.PT.i6Rd-KA30x16-A2	
208	97262	6.0	L-vis.I6RD.ECO-fixM6x12-A2	*
209	97401	2.0	Ecrous hexagonaux M4 0,8 D-A4	*
210	97803	4.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
211	97806	1.0	Rondelle 17/30x3-A2	*
212	99059	1.0	Interrupteur de stop	*
214	97238	1.0	Z-vis.Nd.I6RD.M8X10-A2	*
215	97411	1.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
217	97422	1.0	Ecrou borgne M6, haut-A2	*
218	97827	1.0	Collier d'epaul. 7 CR 13	*
219	97403	1.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69029

Duomatic Laser Grundver. Exp

Corde chaudronnage



Duomatic Laser Grundver. Exp

Corde chaudronnage



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 69029

69029

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62241	2.0	Douille	*
102	62292	1.0	Corde	*
103	55756	0.6	Tuyau 8/5x1M-PU	*
201	97837	2.0	Collier d'epaul. 9 CR 13	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



55640

Duomatic Laser Grundver. Exp

Interrupteur a cle



Duomatic Laser Grundver. Exp

Interrupteur a cle



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 55640

55640

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	55812	2.0	Clef de rechange 301	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



56597

Duomatic Laser Grundver. Exp

Potentiometre spec.



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
200	95844	1.0	Ecrou de securite M4, bas	*
201	97801	1.0	Rondelle 4,3/9x0,8-A2	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



58301

Duomatic Laser Grundver. Exp

Roue droite



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	55564	1.0	Roue droite	*
101	58303	1.0	pivot	*
200	98004	1.0	Goupil. elast.lourde 3x20 CRNI	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69030

Duomatic Laser Grundver. Exp

Tank système cpl.



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	69016	1.0	Guidage de ventil. cpl Easy	
02	69033	1.0	Tank Laser kpl	
03	69036	1.0	Bouchon reservoir Laser cpl	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69016

Duomatic Laser Grundver. Exp

Guidage de ventil. cpl Easy



Duomatic Laser Grundver. Exp

Guidage de ventil. cpl Easy



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 69016

69016

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	36752	1.1	Tuyau flextract 38/1m	*
101	38078	1.0	Cordon d'etancheite DM4	*
102	55671	1.0	Turbine 24V-3-tangent.	*
103	62026	1.0	Ventouse Bonnet	*
104	62027	1.0	Ventouse Bonnet	*
105	62028	1.0	tuyau d'échappement	*
106	62083	1.0	Ring fixation	*
107	62215	1.0	manchon tuyau	*
108	62216	1.0	Air recoin support	*
109	62291	3.0	SILENBLOC 20x20 M6	*
110	44501	1.0	Bague d'appui	*
200	96057	1.0	Collier serrage 32-50 mikalor	*
201	97250	1.0	Vis à tête cylindr. M6x10-A2	*
203	97403	8.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*
204	97803	3.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	*
205	97264	2.0	L-vis.l6RD.ECO-fixM6x20-A2	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69033

Duomatic Laser Grundver. Exp

Tank Laser kpl



Duomatic Laser Grundver. Exp

Tank Laser kpl



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69033

69033

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
101	57526	2.0	Anse p. bouchon de reservoir	*
102	57656	4.0	Ecrou aveugle M6	*
104	62021	1.0	Tank Easy Care	
105	62081	1.0	support réservoir	*
106	62084	1.0	charnière	*
107	62175	1.0	Support de tuyau	*
108	62176	1.0	Support de tuyau	*
109	62179	2.0	Tole de palier	*
110	62180	1.0	nipple	*
111	62181	1.0	Bandeau	*
112	62188	1.0	Surface de separation	*
113	62191	1.0	Tole de protection	*
114	62192	2.0	douille	*
115	62194	1.0	Tuyau d'eau sale	*
116	57768	1.0	Joint	*
117	62195	1.0	Tuyau de eau propre	*
118	62213	1.0	Support de Vanne	*
119	62244	1.0	Natte filtrant	*
120	62381	1.0	Trompette-cpl.	*
121	62383	1.0	Pivots à bille	*
122	62185	1.0	Raccordement de l'eau 25/16	*
123	62392	1.0	Joint	*
124	69045	1.0	Sensor cpl.	*
200	97055	2.0	Vis a tete 6-pans m8x25-A2	*
201	97241	2.0	Zyl-vis. I-6RD M4x12-A2	*
202	97250	4.0	Vis à tête cylindr. M6x10-A2	*
203	97252	4.0	Zyl-vis. I-6RD M6x16-A2	*
204	97258	10.0	Pt-Ls-vis. I-6RD KA40x12-A2	*
205	97412	2.0	Ecrou de securite m8, bas-a4	*
206	97811	2.0	Rondelle 8,4/24x2-A2	*
207	97853	4.0	Rondelle 6,1/14x1,3 rip lock-a	*
209	99062	1.0	Lame pour barre plate 6.3	*
210	97239	4.0	L-vis.I6RD.M6X25-A2	*
211	97259	4.0	L-vis.PT.i6Rd-KA40x14-A2	*
212	99474	1.0	Joint torique.D32/d5-Viton	*

Teile-Liste

Parts List

Liste de pièces détachées



62021

Duomatic Laser Grundver. Exp

Tank Easy Care

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
200	97149	2.0	Pt vis a tete bomb. ka40x12-A2	*
201	99471	1.0	O-Ring D45d6 Viton	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



69045

Duomatic Laser Grundver. Exp

Sensor cpl.



Duomatic Laser Grundver. Exp

Sensor cpl.



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 69045

69045

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62395	1.0	Ecrous aveugles-M6x24	
101	57592	1.0	Boulon de shut	*
200	97422	1.0	Ecrou borgne M6, haut-A2	*
201	97803	1.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
202	98705	1.0	Bague de sureté dubo 6,5-PA 6	*
203	97810	1.0	Rondelle 6,4/18x1,6-A2	*
204	53124	1.0	Flex t cable noir 1 / 100	*
205	98964	1.0	Fiche plate non isol.6,3-MS.	*
206	34510	1.0	Isolation fiche	*

Teile-Liste

Parts List

Liste de pièces détachées



62395

Duomatic Laser Grundver. Exp

Ecrous aveugles-M6x24

Duomatic Laser Grundver. Exp

Ecrous aveugles-M6x24



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 62395

62395

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
200	97403	1.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*

Teile-Liste Parts List


Liste de pièces détachées



69036

Duomatic Laser Grundver. Exp

Bouchon reservoir Laser cpl



Duomatic Laser Grundver. Exp

Bouchon reservoir Laser cpl



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69036

69036

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	57525	2.0	Ressort p. bouchon de reser.	*
101	57560	2.0	Vis s. tete spec. M8	*
102	62023	1.0	Bouchon reservoir Laser sans j	*
103	62146	1.0	Joint caoutchouc	*
200	97258	4.0	Pt-Ls-vis. I-6RD KA40x12-A2	*
202	97877	4.0	Rondelle.4.3/12X1-A2	*

Teile-Liste Parts List


Liste de pièces détachées



69024

Duomatic Laser Grundver. Exp

Tuyau d'aspiration cpl



Duomatic Laser Grundver. Exp

Tuyau d'aspiration cpl



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 69024

69024

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62123	1.1	Tuyau flextract 44mm	*
101	62011	2.0	Tuyau tétine	*
102	62012	2.0	Anneau soutien	*
200	97620	1.0	Attache cable 550x9,0	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



51515

Duomatic Laser Grundver. Exp

Laser CH



Duomatic Laser Grundver. Exp

Laser CH



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 51515

51515

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	62370	1.0	Laser	*
101	62371	1.0	Lasersupport	*
102	62372	1.0	Laser bandeau	*
103	62373	1.0	convertisseur	*
104	62374	1.0	Boite cpl.	*
106	62396	1.0	borne	*
200	55778	1.0	Attache cable support 19x19	*
201	97236	1.0	L-vis.l6RD.M4X10-A2	*
202	97284	2.0	L-Schr.l6Rd. Eco-fix M4x12-A2	*
203	97801	3.0	Rondelle 4,3/9x0,8-A2	
204	97870	2.0	Rond. rip lock 5,1/12x1,1-A2	*
205	97409	2.0	Ecrou de securite m4-a4	
206	99011	1.0	Attache cable 100x2,5	*
208	97243	4.0	L-visl6Rd.M3x6-A2	
209	97234	2.0	L-vis.i6Rd-M4x6-A2	*
210	97245	2.0	L-Schr.l6Rd.M4x25-A2	*

Dateiname: 00000802_50280.DOC
Verzeichnis: C:\Katalogdruck\custom_wetrok_fr
Vorlage: K:\Vorlagen\Normal.dotm
Titel: Teile-Liste
Thema:
Autor: ROBERT SIEGEL
Stichwörter:
Kommentar:
Erstelldatum: 04.05.2011 10:17:00
Änderung Nummer: 2
Letztes Speicherdatum: 04.05.2011 10:17:00
Zuletzt gespeichert von: 004535
Letztes Druckdatum: 04.05.2011 10:32:00
Nach letztem vollständigen Druck
Anzahl Seiten: 55
Anzahl Wörter: 3'301 (ca.)
Anzahl Zeichen: 20'802 (ca.)